

PISCINE & SPA BOX KIT PRÉLÈVEMENT EAU

Les bonnes pratiques à suivre
pour réaliser vos prélèvements.

Composition du kit de prélèvement :

- Feuille de demande d'analyses
- Flacon bactériologique (stérile, dans un sachet plastique hermétique)
- Flacon chimie
- Bloc réfrigérant



QUAND FAIRE LE PRÉLÈVEMENT ?

Dans une piscine remplie, nettoyée des débris en surface, traitée depuis plus d'une journée (par temps sec pour les piscines extérieures), juste avant le transport jusqu'au laboratoire (ou le plus tard possible) pour réduire le temps avant analyse (maximum 12h).

QUAND ET COMMENT OBTENIR MES RÉSULTATS ?

Sous 4 jours ouvrés, les résultats seront disponibles sur l'extranet LABÉO avec les codes qui vous auront été transmis. Rendez-vous sur : www.laboratoire-labeo.fr



Sécurité - Risque de noyade

Ces manipulations vous obligent à être près de l'eau, assurez-vous qu'une personne puisse vous secourir en cas de chute.

J'effectue mon prélèvement



J'effectue mon prélèvement



Comment faire le prélèvement pour une analyse ?

- Se laver et se désinfecter les mains et les bras.
- Remplir par ordre les 2 flacons disponibles dans le kit :
 - 1 - Commencer par remplir le flacon bactériologique (stérile contenant un stabilisant).
 - 2 - Puis procéder au remplissage du flacon chimie
- Immerger les flacons **fermés, entre 10 et 30 cm sous la surface** et les éloigner le plus possible du bord.
- Mettre les flacons en position horizontale.
- **Ouvrir** les flacons **sous l'eau**.
- Déplacer les flacons de la droite vers la gauche sur 1m environ.
- **Fermer** les flacons **sous l'eau**.



IMPORTANT : pour le flacon bactériologique, prélever l'eau en une seule fois, vider 1/10ème du contenu et fermer aussitôt.

Essuyer les flacons, les identifier et les placer dans le sachet isotherme en y ajoutant le bloc réfrigérant. Puis remettre le sachet dans la box. Remplir la fiche de demande d'analyse avec les informations relatives aux échantillons.

COMMENT TRANSPORTER MES ÉCHANTILLONS ? :

Le prélèvement doit être réceptionné **dans les 12h** au laboratoire LABÉO le plus proche.

- **Pour un dépôt direct au laboratoire :**
Faire le prélèvement et le dépôt le même jour.
- **Pour un envoi par La Poste :**
Faire le prélèvement dans l'après-midi.
Déposer le kit le jour-même à La Poste en collant le bordereau de retour.

En cas de non-respect des conditions de transport, des réserves peuvent être émises sur les résultats.



Horaires d'ouvertures de nos plateformes d'analyses :

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30

LABÉO EURE - 12, rue du docteur Michel Baudoux - 27023 ÉVREUX Cedex - Tél. 02 32 38 26 70 - eure@laboratoire-labeo.fr
LABÉO FRANK DUNCOMBE - 1, route de Rosel - Saint-Contest - 14 053 CAEN Cedex 4 - Tél. 02 31 47 19 19 - Fax. 02 31 47 19 00 - lfd@laboratoire-labeo.fr
LABÉO MANCHE - 1352 avenue de Paris - CS 33 608 - 50 008 SAINT-LÔ Cedex - Tél. 02 33 75 63 00 - Fax. 02 33 75 63 01 - manche@laboratoire-labeo.fr
LABÉO ORNE - 19, rue Candie - CS 60007 - 61 001 ALENCON Cedex - Tél. 02 33 82 39 00 - Fax. 02 33 26 55 61 - orne@laboratoire-labeo.fr
LABÉO Agence de Valliquerville - 4 résidence de moulin - 76190 VALLIQUERVILLE - Tél. 02 31 47 19 19 - Fax. 02 31 47 19 00 - client@laboratoire-labeo.fr
LABÉO Agence de Valognes - Route de Sottevast - 50700 VALOGNES - Tél. 09 71 16 53 26 - Fax. 02 33 75 63 01 - lm-client@laboratoire-labeo.fr

Laboratoire agréé par les ministères chargés de l'Agriculture*, de la Santé*, de l'Environnement* et de l'Économie et par l'autorité de sûreté nucléaire* pour les analyses de radioactivité de l'environnement. *Portée de l'agrément, voir site de ces ministères. Accréditations COFRAC N°1-5684, N°1-6185, N°1-6186, N°1-6437 et N°2-5687. Portée disponible sur www.cofrac.fr